



MYSTEP
PROFESSIONAL FLOORING
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ

SPC ПАРКЕТ AQUA WOOD

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Рекомендации по уходу за напольным покрытием SPC-паркет

После укладки напольное покрытие должно пролежать не менее 24 часов перед использованием, иначе это негативно повлияет на его эксплуатацию. Как правило, влагостойкость деревянного слоя оставляет желать лучшего, поэтому нельзя протирать его влажной тканью или водой, чтобы он не потерял глянец или не деформировался. При ежедневном использовании необходимо бережно обращаться с напольным покрытием.

Для артикулов:
MSV01 KRAFT
MSV02 ADEN
MSV03 CHESTER
MSV04 WALNUT
MSV 05 ANTIQ
MSV07 TERLIS

Регламентная (регулярная) уборка

1. Напольное покрытие необходимо содержать сухим и чистым. Прежде чем протирать пол, отжимайте влажную ткань. **!!! Запрещается протирать пол мокрой тряпкой или мыть водой.**
2. Удаление повседневных загрязнений: сначала протрите поверхность влажной салфеткой, а для удаления оставшихся следов протрите салфеткой, смоченной медицинским спиртом.
3. Необходимо своевременно очищать пятна на напольном покрытии. При попадании масла используйте влажную тряпку или небольшое количество теплой воды. При появлении пятен от лекарственных препаратов или красителей следует очистить напольное покрытие до того, как загрязнение проникнет в деревянную поверхность.
4. Если на пол пролилась кислота, щелочь или агрессивная жидкость, немедленно удалите их во избежание повреждения покрытия.
5. Не протирайте и не трите поверхность напольного покрытия грубыми, твердыми или жесткими материалами во избежание повреждения покрытия.
6. Не позволяйте металлическим острым предметам, битому стеклу и керамике, каблукам и другим твердым предметам царапать напольное покрытие. Перемещайте мебель аккуратно, приподнимая, а не передвигая по полу. Мебель, которую приходится часто передвигать, должна иметь защитные накладки из мягкого материала.
7. Регулярно проводите уборку, чтобы песок или крупная пыль не скапливались и не царапали поверхность пола. Постелите перед дверью коврик, чтобы не допустить попадания песка или пыли в помещение.
8. Держите помещение сухим и проветриваемым, чтобы оно не пострадало от сырости и плесени. Однако избегайте чрезмерной сухости — это может вызвать деформацию или растрескивание древесины. Контролируйте влажность в соответствии с климатическими нормами вашего региона.
9. Защищайте пол от прямых солнечных лучей с помощью штор или жалюзи, чтобы избежать выцветания и преждевременного старения покрытия. Держите пол подальше от отопительных приборов и других источников тепла, чтобы избежать растрескивания и деформации деревянного слоя или отпадения лаковой пленки под воздействием высокой температуры.
10. Напольное покрытие не должно намокать от дождя или воды. Следует избегать протечек воды с веранды, из ванной комнаты и кухни, предотвратить гниение напольного покрытия.

Уход за напольным покрытием SPC-паркет AQUA WOOD

1. Покрытие UV-лаком: Для сохранения эстетичного вида и увеличения срока службы пола, раз в 2 месяца обрабатывайте напольное покрытие воском или средством для ухода. Очистите пол перед нанесением воска, затем равномерно нанесите воск на поверхность пола. Когда воск немного подсохнет, отполируйте пол мягкой тканью до гладкости.
2. Покрытие с УФ-маслом или натуральным маслом: Используйте специальное чистящее и защитное средство для регулярного ухода. Перед обработкой убедитесь, что пол полностью очищен от пыли.

Порядок действий:

1. Слегка смочите тряпку или швабру в средство для чистки и ухода и протрите пол вдоль древесных волокон.
2. Прополощите тряпку или швабру в чистой воде, тщательно отожмите и снова окуните в средство для чистки и ухода.
3. На этот раз отожмите ткань как можно сильнее и снова протрите пол вдоль волокон, оставляя минимум влаги.
4. Перед использованием оставьте пол сохнуть примерно на два часа.

Если вы использовали полировальную машину, пол частично затвердеет приблизительно через 4 часа при 20°C, после чего можно осторожно начать эксплуатацию.

Если вы полировали вручную, покрытие готово к использованию через 24 часа.

Полное затвердевание поверхности происходит через 24 часа.

!!! Не допускайте контакта пола с водой в период затвердевания.

